
ECH 11
EBF 11
EFM 11
EF 11
EL 11
AZ 11
ZF=128 kHz
Schalter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kurz
Mittel
Lang
1A
Normal 55 W
Spar 15 W